



BRANDT

mim
CONSTRUCTION**MONTERINGSANVISNING**

Bilmodell:	FORD TOURNEO CUSTOM	Artikelnummer:	20371
Tillverkningsår:	2013-	Artikelbenämning:	Flyttbart lastnät
Placering:	Monteras bakom 1,2,3 radens stolar	Variantbeskrivning:	OBS! Innehåller Ej monteringsatts

OBS!

Denna förpackning innehåller ej monteringsdetaljer.

Tillgängliga monteringsattsar:

371-MS: Monteringsatts till nät bakom 1-radens stolar.

372-MS: Monteringsatts till nät bakom 2-radens stolar.

373-MS: Monteringsatts till nät bakom 3-radens stolar för karossmodell med lång hjulbas.

374-MS: Monteringsatts till nät bakom 3-radens stolar för karossmodell (L1) med kort hjulbas.

SÄKERHETSFORESKRIFTER:

Kontrollera alla skruvförband efter en kort tids körning.
Transport av personer bakom nätväggen är förbjuden!
Säkra alltid tung last med spännband!